

Aufbauanleitung Alu-Sanitär-Lüfter

- 1** Kunststoffeinsatz wie Abbildung zeigt auf den Boden stellen.
- 2** Dichtungsring leicht einfetten (Seife) und von oben über den Kunststoffeinsatz bis zum Steg führen. Konisch verjüngte Seite muss dabei nach oben zeigen!
- 3** Alu-Pfanne auf die Gummidichtung zentriert auflegen.
- 4** Edelstahlschraube aus dem Alukragen lösen. Lüfterkragen mit Haube von oben her aufsetzen und mit festem Druck zusammendrücken (vorsichtig draufstellen), bis die vier Nasen vom Kunststoffeinsatz über dem Alu-Kragen innen **hörbar einrasten**.

Achtung!

Stellen Sie durch Eingreifen in das Kunststoffrohr sicher, dass alle Rasternasen sauber auf dem Alu-Kragen aufliegen.

Abschließend werden Kragen und Haube (4) anhand der Edelstahlschraube wieder gesichert.

- 5** Stülpen Sie die Unterdachmanschette über den Kunststoffeinsatz, so dass sich ein sauberer nach oben gerichteter Kragen ergibt.
- 6** Schrauben Sie nun den Flex-Schlauch mit der Schlauchschelle am Kunststoffeinsatz fest.
Nach der Montage auf dem Dach wird die Manschette (5) sauber mit der Unterdeckbahn verklebt.
Flexschlauch und Adapter sind nach DIN 1986 möglichst geradlinig und lotrecht zu verlegen.
- 7** Je nach Einsatzbereich und Landesvorschrift mit oder ohne Deckel montieren.

